



INSTALLATION INSTRUCTION

LED GARDEN LIGHT

TECHNICAL DATA:

Output	DC:5V, 1000mA
Long Life	≥50,000 Hours
Battery	Lithium Battery, 3.7V life span ≥ 500 Times Charging & Discharging
IP Rating	IP54
Input Power	AC:100-240V, 50/60Hz

INTRODUCTION & WARRANTY


Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING


1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a certified person.
3. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
4. This product can be used outdoors. However please ensure to charge the product Indoor only.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Battery: Ensure the battery is charged 8 -10 hours after the products light runs out.
2. Ensure to turn OFF the product while charging.
3. Charging: Ensure to check the adaptor's voltage corresponds with the products voltage.
4. Do NOT expose the device to heat sources.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.



MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

OPERATION INSTRUCTIONS

Using the "DC/5V" charging port please charge the product for at least 8 hours, then use the product as per the below steps.

- Step 1: Once the product has been charged press the "ON/OFF" button at the bottom of the product to switch the light "ON".
- Step 2: Remove the thin film between the remote controller body and battery cover from the bottom of the remote controller.
- Step 3: Then press the "ON" key on the remote control to switch ON The light.
- Step 4: The remote control offers 16 colors and multiple functions to control the light (Color Change, Flash, Strobe, Fade, Smooth, brightness control)
- Step 5: Press the "OFF" button key on the remote controller to turn off the light.

Note: The remote control operating distance is up to 2 meters.

REMOTE CONTROL INSTRUCTION




FIG 1

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD, BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по капака и/да се повредиш поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатация на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ:

- Изключете захранването преди да инсталирате прикредяването устройство
- Инсталацията да се извършва само от сертифициран електротехник
- Светлинният източник на това осветително тяло не е сменяем; когато той достигне края на експлоатационния си срок, трябва да се сменя цялото тяло.
- Този продукт може да се използва на открито. Зареждайте продукта, обаче, само на закрито.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Батерия: Зареждайте батерията 8-10 часа, след като лампата на продукта се изтощи.
2. Изключвайте продукта по време на зареждане.
3. Зареждане: Проверете дали напрежението на адаптера съответства на напрежението на продукта.
4. Не излагайте устройството на въздействието на източника на топлина.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Зареждайте продукта в продължение на минимум 8 часа с помощта на порта за зареждане "DC/5V", след което използвайте продукта в съответствие с долните стъпки.
Стъпка 1: След като продуктът се зареди, натиснете бутона за включване/изключване, за да включите лампата.
Стъпка 2: Свеклете финия филм между корпуса на дистанционното управление и капака на батерията от дното на дистанционното управление.
Стъпка 3: След това натиснете бутона за включване на дистанционното управление, за да включите лампата.
Стъпка 4: Дистанционното управление предлага 16 цвята и множество функции за управление на светлината (управление за промяна на цвета, мигане, стробране, навяляване, плавно промяна, яркост).
Стъпка 5: Натиснете бутона за изключване на дистанционното управление, за да изключите лампата.
Забележка: Работното разстояние на дистанционното управление е до 2 метра.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (Виж фиг. 1)

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualche altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirli nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anormale. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

- Spegnerre l'elettricità prima di iniziare!
- L'installazione deve essere eseguita soltanto da un elettricista certificato.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- Questo prodotto può essere utilizzato all'aperto. Tuttavia, assicurarsi di ricaricare il prodotto soltanto all'interno.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Batteria: assicurarsi di ricaricare la batteria per 8-10 ore dopo che la lampada del prodotto si esaurisce.
2. Assicurarsi di disattivare il prodotto durante la ricarica.
3. Ricarica: verificare che la tensione dell'adattatore corrisponda alla tensione del prodotto.
4. NON esporre il dispositivo a fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzando la porta di ricarica "DC/5V", caricare il prodotto per almeno 8 ore, quindi utilizzare il prodotto come indicato di seguito.
Passo 1: Dopo aver ricaricato il prodotto, premere il tasto "ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE" nella parte inferiore del prodotto per attivare la lampada.
Passo 2: Rimuovere la pellicola sottile tra il corpo del telecomando e il coperchio della batteria dalla parte inferiore del telecomando.
Passo 3: Quindi premere il tasto "ATTIVAZIONE" del telecomando per attivare la lampada.
Passo 4: Il telecomando offre 16 colori e molteplici funzioni per controllare la luce (cambiare colore, lampeggiare, strobo, riduzione, cambiare colore in modo graduale, controllo della luminosità).
Passo 5: Premere il tasto "DISATTIVAZIONE" del telecomando per disattivare la lampada.
Nota: La distanza operativa del telecomando è fino a 2 metri.

ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO (Rif FIG1)

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΞΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Βi-TAK(V-TAC). Η Βi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον πλησιέστερι πωλ ή με τον ευχόμενo έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτός εκπαιδεύεται κατάλληλα και θα μπορεί να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύησή ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή συντήρησης της φάρος. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιοδήποτε εξοπλισμό εξαιτίας της λάθος τοποθέτησης ή τοποθέτησης του προϊόντος, το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

ΠΡΟΧΩΗ

- ΚΛΕΙΣΤΕ την ηλεκτροδότηση προτού αρχίσετε!
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από ηλεκτρολόγο.
- Η φάση την ηγής αυτού του φωτιστικού δεν είναι εναλλάξιμη. Όταν φθάσει στο τέλος της διάρκεια ζωής του, πρέπει να αντικαταστήσει ολόκληρο το φωτιστικό σώμα.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, φορτίστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μπατρία: Φορτίστε την μπαταρία για 8-10 ώρες αφού η λυχίνια προϊόντος εξαντληθεί.
2. Απεκκενώνετε το προϊόν κατά τη φόρτιση.
3. Φόρτιση: Ελέγξτε η τάση του προσαρμογέα αντιστοιχεί στην τάση του προϊόντος.
4. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ηγές θερμότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φορτίστε το προϊόν για τουλάχιστον 8 ώρες χρησιμοποιώντας τη θύρα φόρτισης "DC / 5V", και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα.
Βήμα 1: Μετά τη φόρτιση του προϊόντος, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για να ανάψετε το λαμπτήρα.
Βήμα 2: Αφαιρέστε το λεπτό φιλμ μεταξύ του περιβλήματος του τηλεχειριστηρίου και του καλύμματος της μπαταρίας από το κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
Βήμα 3: Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου για να ανάψετε το λαμπτήρα.
Βήμα 4: Το τηλεχειριστήριο προσφέρει 16 χρώματα και πολλές λειτουργίες ελέγχου του φωτός (έλεγχος για αλλαγή χρώματος, αναβοσβήσιμο, κλικόμο, μείωση, αμολή αλλαγή φωτισμό).
Βήμα 5: Πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου για να σβήσετε το λαμπτήρα.
Σημείωση: Η απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου είναι έως 2 μέτρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦ. ΕΙΚ1)

[PL] WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zamstawiania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważnie jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnej awarii spowodowanej przez ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia wpraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

UWAGA

- WYŁĄCZĆ zasilanie przed przystąpieniem do instalacji
- Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez elektrotechnika posiadającego certyfikat.
- Źródło światła oprawy oświetleniowej nie jest wymienne; po osiągnięciu końca jego okresu użytkowania należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- Ten produkt może być używany na zewnątrz. Jednak produkt należy ładować tylko w pomieszczeniach.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Bateria: Ładuj baterię przez 8-10 godzin po wyczerpaniu się energii i wygaśnięciu lampy produktu.
2. Na czas ładowania produkt należy wyłączyć.
3. Ładowanie: Sprawdź, czy napięcie adaptera odpowiada napięciu odpowiedniemu dla produktu.
4. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zderzeń ciepła.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ładuj produkt przez co najmniej 8 godzin za pomocą portu ładowania „DC/5V”, a następnie używaj produktu zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Po naładowaniu produktu nacisnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lampę.
Krok 2: Usuń cienką folię między obudową pilota a pokrywą baterii na dolnej części pilota.
Krok 3: Następnie nacisnij przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć lampę.
Krok 4: Pilot oferuje 16 kolorów i wiele funkcji sterowania oświetleniem, w tym: zmianę koloru, miganie, strobowanie, redukcja, płynna zmiana, jasność światła. Pilot oferuje 16 kolorów i wiele funkcji sterowania oświetleniem (sterowanie zmianą koloru, miganie, strobowanie, redukcja, płynna zmiana, jasność światła).
Krok 5: Aby włączyć lampę, nacisnij przycisk włączania/włączania na pilocie. Aby wyłączyć lampę, nacisnij przycisk włączania/włączania na pilocie.
Uwaga: Odległość robocza pilota zdalnego sterowania wynosi do 2 metrów.

INSTRUKCJA JAK UŻYWAĆ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (Patrz rys. 1)

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és ővja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdése vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladóhoz, akitől megvásárolta a terméket. Ők készítettek és késznek a legjobb szolgálatra. A jóvállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órásnapi üzemetelésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELM

- KAPCSOLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!
- Csak szakképzett villanyszerelő szerelje fel.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás eléri az élettartamát, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
- Ez a termék szabadban használható. Kérjük azonban, hogy a terméket csak beltérben töltsse fel.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Akkumulátor: Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor 8-10 órával feltöltődött a termékek fényének lemerülése után.
2. Töltés közben kapcsolja ki a terméket.
3. Töltés: Ellenőrizze, hogy az adapter feszültsége megegyezik-e a termék feszültségével.
4. NE tegye ki a készüléket hőforrásoknak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A „DC/5V” töltőport használatával töltsse fel a terméket legalább 8 órán keresztül, majd használja a terméket az alábbi lépések szerint.
1. lépés: A termék feltöltése után nyomja meg az „BE /KI” gombot a termék alján, hogy bekapcsolja a lámpát.
2. lépés: Távolítsa el a vékony filmet a távirányító teste és az elem fedele között a távirányító aljáról.
3. lépés: Ezután nyomja meg a távirányító „BE” gombját a világítás bekapcsolásához.
4. lépés: A távirányító 16 színt és több funkciót kínál a fény vezérléséhez (színváltás, vaku, villogás, elhalványulás, sima, fényerő-szabályozás).
5. lépés: A fény kikapcsolásához nyomja meg a távirányító „KI” gombját.
Megjegyzés: A távirányító működési távolsága legfeljebb 2 méter.

TÁVIRÁNYÍTÓ UTASÍTÁS (Lásd 1. ábra)

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage, durch ungewöhnliche oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsängel.

ACHTUNG:

- Bevor Sie beginnen, schalten Sie den Strom aus!
- Die Installation sollte nur von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Questo prodotto può essere utilizzato all'aperto. Tuttavia, assicurarsi di ricaricare il prodotto soltanto all'interno.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Batteria: assicurarsi di ricaricare la batteria per 8-10 ore dopo che la lampada del prodotto si esaurisce.
2. Assicurarsi di disattivare il prodotto durante la ricarica.
3. Ricarica: verificare che la tensione dell'adattatore corrisponda alla tensione del prodotto.
4. NON esporre il dispositivo a fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzando la porta di ricarica "DC/5V", caricare il prodotto per almeno 8 ore, quindi utilizzare il prodotto come indicato di seguito.
Passo 1: Dopo aver ricaricato il prodotto, premere il tasto "ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE" nella parte inferiore del prodotto per attivare la lampada.
Passo 2: Rimuovere la pellicola sottile tra il corpo del telecomando e il coperchio della batteria dalla parte inferiore del telecomando.
Passo 3: Quindi premere il tasto "ATTIVAZIONE" del telecomando per attivare la lampada.
Passo 4: Il telecomando offre 16 colori e molteplici funzioni per controllare la luce (cambiare colore, lampeggiare, strobo, riduzione, cambiare colore in modo graduale, controllo della luminosità).
Passo 5: Premere il tasto "DISATTIVAZIONE" del telecomando per disattivare la lampada.
Nota: La distanza operativa del telecomando è fino a 2 metri.

ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO (Siehe Abb. 1)

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inabihual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá sólo defectos de producción de fábrica.

CUIDADO

- ¡Apague la electricidad antes de comenzar!
- Que se instale solamente por electricista certificado
- La fuente de luz de esta iluminación no es intercambiable; Cuando llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la iluminación.
- Este producto se puede utilizar en exteriores. Sin embargo, cargue el producto solo en interiores.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Bateria: cargue la batería durante 8-10 horas después de que se agote la lámpara del producto.
2. Apague el producto durante la carga.
3. Carga: Verifique si el voltaje del adaptador corresponda al voltaje del producto.
4. No exponga el dispositivo a fuentes de calor.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Cargue el producto por un mínimo de 8 horas usando el puerto de carga "DC/5V", luego use el producto de acuerdo con los pasos a continuación.
Paso 1: Después de cargar el producto, presione el botón de encendido/apagado para encender la lámpara.
Paso 2: Retire la película fina entre el control remoto y la tapa de la batería de la parte inferior del control remoto.
Paso 3: Luego presione el botón de encendido/apagado en el control remoto para encender la lámpara.
Paso 4: El control remoto ofrece 16 colores y muchas funciones para el control de la luz (control de cambio de color, parpadeo, efecto estroboscópico, reducción, cambio suave, brillo).
Paso 5: Presione el botón de encendido/apagado en el control remoto para apagar la luz.
Nota: la distancia de trabajo del control remoto es de hasta 2 metros.

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO (REF FIG1)

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'auos questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convénables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION:

- COUPER l'électricité avant de commencer!
- L'installation doit être effectuée par un électricien certifié seulement
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ce produit peut être utilisé à l'extérieur. Cependant, veuillez ne charger le produit qu'à l'intérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Batterie: Veillez à ce que la batterie est chargée 8 à 10 heures après que la lampe du produit s'est éteinte.
2. Veillez à éteindre le produit pendant le chargement.
3. Chargement: Vérifiez que la tension de l'adaptateur correspond à celle du produit.
4. N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

En utilisant le port de chargement "DC/5V", veuillez charger le produit pendant au moins 8 heures, puis utilisez le produit en suivant les étapes ci-dessous.
Étape 1: Une fois le produit chargé, appuyez sur le bouton «MARCHE/ARRÊT» situé en bas du produit pour allumer la lampe.
Étape 2: Retirez le film mince entre le corps de la télécommande et le couvercle de la batterie, à partir du bas de la télécom-mande.
Étape 3: Appuyez ensuite sur le bouton «MARCHE» de la télécommande pour allumer la lampe.
Étape 4: Le produit offre 16 couleurs et de multiples fonctions pour contrôler la lumière (Changement de couleur, Flash, Strobe, Fondeu, Doux, Contrôle de la luminosité).
Étape 5: Appuyez sur le bouton «ARRÊT» de la télécommande pour éteindre la lampe.
Remarque: la distance de fonctionnement de la télécommande est de 2 mètres maximum.

INSTRUCTION POUR LA TÉLÉCOMMANDE (RÉF FIG1)

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD, BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B